

第十組 OKI原廠原裝印表機耗材

臺灣銀行採購部招標案號：LP5-113047

契約編號：25-LP5-00063

耀瑄科技股份有限公司 - 分區：臺南市、高雄市、屏東縣

契約期間：114/03/01 ~ 115/02/28

註：下列資料僅供參考，最終版本依政府電子採購網公告為準

項次	廠牌	品名	原廠原裝 耗材編碼	適用機型	契約金額	產地
1	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (44469818)<訂購數量 限1~30支>	44469818	C310/C330/MC361	1,864	泰國
2	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (44469755)<訂購數量 限1~30支>	44469755	C310/C330/MC361	1,970	泰國
3	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (44469756)<訂購數量 限1~30支>	44469756	C310/C330/MC361	1,970	泰國
4	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (44469757)<訂購數量 限1~30支>	44469757	C310/C330/MC361	1,970	泰國
5	OKI	原廠原裝感光鼓 (44494203)<訂購數量 限1~30支>	44494203	C310/C330/C530/ MC361/MC561	7,037	泰國
6	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (46508720)<訂購數量 限1~30支>	46508720	C332/MC363	3,190	泰國
7	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (46508719)<訂購數量 限1~30支>	46508719	C332/MC363	3,722	泰國
8	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (46508718)<訂購數量 限1~30支>	46508718	C332/MC363	3,722	泰國

9	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (46508717)<訂購數量 限1~30支>	46508717	C332/MC363	3,722	泰國
10	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (44469806)<訂購數量 限1~30支>	44469806	C530n/MC561	2,346	泰國
11	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (44469725)<訂購數量 限1~30支>	44469725	C530n/MC561	3,934	泰國
12	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (44469726)<訂購數量 限1~30支>	44469726	C530n/MC561	3,928	泰國
13	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (44469727)<訂購數量 限1~30支>	44469727	C530n/MC561	3,934	泰國
14	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (46490612)<訂購數量 限1~30支>	46490612	C532/MC573	3,565	泰國
15	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (46490611)<訂購數量 限1~30支>	46490611	C532/MC573	5,970	泰國
16	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (46490610)<訂購數量 限1~30支>	46490610	C532/MC573	5,970	泰國
17	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (46490609)<訂購數量 限1~30支>	46490609	C532/MC573	5,970	泰國
18	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (46484112)<訂購數量 限1~30支>	46484112	C532/MC573	2,568	泰國

19	OKI	原廠原裝藍色感光鼓 (46484111)<訂購數量 限1~30支>	46484111	C532/MC573	2,568	泰國
20	OKI	原廠原裝紅色感光鼓 (46484110)<訂購數量 限1~30支>	46484110	C532/MC573	2,568	泰國
21	OKI	原廠原裝黃色感光鼓 (46484109)<訂購數量 限1~30支>	46484109	C532/MC573	2,568	泰國
22	OKI	原廠原裝傳送皮帶 (46394902)<訂購數量 限1~30支>	46394902	C532/MC573	4,079	泰國
23	OKI	原廠原裝加熱器 (46358504)<訂購數量 限1~30支>	46358504	C532/MC573	4,756	泰國
24	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (44318645)<訂購數量 限1~30支>	44318645	C711/C710	7,172	泰國
25	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (44318646)<訂購數量 限1~30支>	44318646	C711/C710	7,172	泰國
26	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (44318647)<訂購數量 限1~30支>	44318647	C711/C710	7,172	泰國
27	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (44318648)<訂購數量 限1~30支>	44318648	C711/C710	2,631	泰國
28	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (44844549)<訂購數量 限1~30支>	44844549	ES8441	6,858	泰國

29	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (44844550)<訂購數量 限1~30支>	44844550	ES8441	6,858	泰國
30	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (44844551)<訂購數量 限1~30支>	44844551	ES8441	6,858	泰國
31	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (44844552)<訂購數量 限1~30支>	44844552	ES8441	4,040	泰國
32	OKI	原廠原裝黃色感光鼓 (44844441)<訂購數量 限1~30支>	44844441	ES8441	3,440	泰國
33	OKI	原廠原裝紅色感光鼓 (44844442)<訂購數量 限1~30支>	44844442	ES8441	3,440	泰國
34	OKI	原廠原裝藍色感光鼓 (44844443)<訂購數量 限1~30支>	44844443	ES8441	3,440	泰國
35	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (44844444)<訂購數量 限1~30支>	44844444	ES8441	3,440	泰國
36	OKI	原廠原裝加熱器 (44848807)<訂購數量 限1~30支>	44848807	C841/ES8441/ES8473	4,944	泰國
37	OKI	原廠原裝傳送皮帶 (44846204)<訂購數量 限1~30支>	44846204	C841/ES8441/ES8473	5,051	泰國
38	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (45536445)<訂購數量 限1~30支>	45536445	C911	9,239	泰國

39	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (45536446)<訂購數量 限1~30支>	45536446	C911	9,239	泰國
40	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (45536447)<訂購數量 限1~30支>	45536447	C911	9,239	泰國
41	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (45536448)<訂購數量 限1~30支>	45536448	C911	5,529	泰國
42	OKI	原廠原裝黃色感光鼓 (45103731)<訂購數量 限1~30支>	45103731	C911	8,188	泰國
43	OKI	原廠原裝紅色感光鼓 (45103732)<訂購數量 限1~30支>	45103732	C911	8,188	泰國
44	OKI	原廠原裝藍色感光鼓 (45103733)<訂購數量 限1~30支>	45103733	C911	8,188	泰國
45	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (45103734)<訂購數量 限1~30支>	45103734	C911	8,243	泰國
46	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (45536525)<訂購數量 限1~30支>	45536525	C911	12,866	泰國
47	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (45536526)<訂購數量 限1~30支>	45536526	C911	12,866	泰國
48	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (45536527)<訂購數量 限1~30支>	45536527	C911	12,866	泰國

49	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (45536528)<訂購數量 限1~30支>	45536528	C911	7,710	泰國
50	OKI	原廠原裝傳送皮帶 (45531224)<訂購數量 限1~30支>	45531224	C911	16,057	泰國
51	OKI	原廠原裝加熱器 (45531114)<訂購數量 限1~30支>	45531114	C911	16,376	泰國
52	OKI	原廠原裝碳粉回收盒 (45531504)<訂購數量 限1~30支>	45531504	C911	2,297	泰國
53	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (44574903)<訂購數量 限1~30支>	44574903	B431dn	4,162	泰國
54	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (44574303)<訂購數量 限1~30支>	44574303	B431/MB471/MB491/ B432/B512	3,190	泰國
55	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (45807112)<訂購數量 限1~30支>	45807112	B432	4,189	泰國
56	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (45807117)<訂購數量 限1~30支>	45807117	ES5112/ES4192/ ES5162	4,679	泰國
57	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (44574306)<訂購數量 限1~30支>	44574306	ES5112/ES4192/ ES5162	3,190	泰國
58	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (45460503)<訂購數量 限1~30支>	45460503	ES7131	9,890	泰國

59	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (45456303)<訂購數量 限1~30支>	45456303	ES7131	7,550	泰國
60	OKI	原廠原裝加熱器 (45435101)<訂購數量 限1~30支>	45435101	ES7131	14,355	泰國
61	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (44708002)<訂購數量 限1~30支>	44708002	B840	4,519	泰國
62	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (44707402)<訂購數量 限1~30支>	44707402	B840	4,544	泰國
63	OKI	原廠原裝維護套件 (44707604)<訂購數量 限1~30支>	44707604	B840	5,933	泰國
64	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (46861309)<訂購數量 限1~30支>	46861309	C824/C834/C844	9,101	泰國
65	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (46861310)<訂購數量 限1~30支>	46861310	C824/C834/C844	9,101	泰國
66	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (46861311)<訂購數量 限1~30支>	46861311	C824/C834/C844	9,101	泰國
67	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (46861312)<訂購數量 限1~30支>	46861312	C824/C834/C844	4,827	泰國
68	OKI	原廠原裝黃色感光鼓 (46857509)<訂購數量 限1~30支>	46857509	C824/C834/C844	4,129	泰國

69	OKI	原廠原裝紅色感光鼓 (46857510)<訂購數量 限1~30支>	46857510	C824/C834/C844	4,129	泰國
70	OKI	原廠原裝藍色感光鼓 (46857511)<訂購數量 限1~30支>	46857511	C824/C834/C844	4,129	泰國
71	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (46857512)<訂購數量 限1~30支>	46857512	C824/C834/C844	4,129	泰國
72	OKI	原廠原裝加熱器 (47219627)<訂購數量 限1~30支>	47219627	C824/C834/C844	7,018	泰國
73	OKI	原廠原裝傳送皮帶 (47074503)<訂購數量 限1~30支>	47074503	C824/C834/C844	7,819	泰國
74	OKI	原廠原裝黃色碳粉匣 (YA8001-1088G033)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1088G033	C650	6,390	泰國
75	OKI	原廠原裝紅色碳粉匣 (YA8001-1088G034)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1088G034	C650	6,390	泰國
76	OKI	原廠原裝藍色碳粉匣 (YA8001-1088G035)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1088G035	C650	6,390	泰國
77	OKI	原廠原裝黑色碳粉匣 (YA8001-1088G036)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1088G036	C650	3,857	泰國
78	OKI	原廠原裝黃色感光鼓 (YA8001-1099G013)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1099G013	C650	4,066	泰國

79	OKI	原廠原裝紅色感光鼓 (YA8001-1099G014)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1099G014	C650	4,066	泰國
80	OKI	原廠原裝藍色感光鼓 (YA8001-1099G015)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1099G015	C650	4,066	泰國
81	OKI	原廠原裝黑色感光鼓 (YA8001-1099G016)< 訂購數量限1~30支>	YA8001- 1099G016	C650	4,066	泰國